



Herzlichen Glückwunsch!

Sie sitzen auf einem in Deutschland gefertigten Qualitätsprodukt aus dem Hause SITWELL[®] STEIFENSAND. Wie Sie alle praktischen Funktionen und Einstellungen Ihres neuen ergonomischen Bürodrehstuhls nutzen, können Sie dieser Bedienungsanleitung entnehmen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Bürostuhl.

Bei Fragen können Sie sich jedereit gerne an unsere Fachhandelspartner oder an unser Service Desk wenden unter:

www.sitwell.de info@sitwell.de Tel.: 09129-40679-0

- Ihr führender Hersteller für ergonomische Sitzlösungen
- Ergonomie Know-How und patentierte Sitz-Technologie
- Für deutlich mehr Sitzqualität und nachhaltige Gesundheit



SITWELL STEIFENSAND AG · Sperbersloher Straße 124 · 90530 Wendelstein



Einstellung der Kopfstütze

Für die Höhe ziehen Sie die Kopfstütze nach oben oder drücken diese nach unten und für die Neigung schwenken Sie die Kopfstütze.

2 Höhenverstellung der Rückenlehne

Ziehen Sie die Rückenlehne Rasterstufe für Rasterstufe langsam nach oben (5 Stufen). Ist die Rückenlehne in oberster Position, geht sie automatisch wieder in die untere Ausgangsposition.

3 Sitzhöhenverstellung

Nach oben: Ziehen Sie den Hebel nach oben und erheben Sie sich dabei.
Nach unten: Ziehen Sie den Hebel nach oben und belasten Sie den Stuhl dabei.

4 Gegendruck einstellen

Durch Drehen des Handrades im Sitzen nach links erhöhen / nach rechts verringern Sie den Gegendruck der Rückenlehne.

5 Höhenverstellung der Armlehnen

Durch Drehen am Rad der Armlehne lässt sich die Höhe verstellen.

6 Synchron-Technik

Durch Betätigung des hinteren Hebels nach oben wird der Synchron-Mechanismus ausgelöst. Die Neigung der Rückenlehne ändert sich kontinuierlich je nach den Rückenbewegungen des Sitzenden. Der Synchron-Mechanismus kann in jeder Lage durch Betätigung des Hebels nach unten ausgeschaltet werden. Die Rückenlehne wird in der entsprechenden Lage fixiert.



